دفترچه راهنمای نصب سریع اینورترهای INVT سری GD10

معرفی گروہ پارامتر ہا:

تنظيمات نمايشگر KEYPAD	گروه 7	تنظیمات اصلی در ابو	گروه ()
تنظيمات اضافه	گروه 8	یا در میں توقف تنظیمات راہ اندازی و توقف	کروہ 1 گروہ 1
تنظيمات PID	گروہ 9	تنظیمات پارامتر های موتور	گروہ 2
تنظیمات سرعت های حافظه ای	گروہ 10	تنظيمات V/F	گروہ 4
تنظيمات ارتباط مدباس	گروہ 14	تنظيمات ترمينال هاى ورودى	گروه 5
تنظيمات مانيتورينگ	گروہ 17	تنظيمات ترمينالهاي خروجي	گروه 6

شماتیک فنی ورودی ها و خروجی های فرمان اینورتر





تنظیمات گروه 0: پارامترهای اصلی

P00.01	روش راه اندازی اینورتر	0: راه اندازی از طریق kevpad
		<ol> <li>زاه اندازی از طریق ترمینالهای خارجی</li> </ol>
		2: راه اندازی از طریق شبکه Modbus
P00.03	تعيين حداكثر فركانس خروجى اينورتر	0 ~ 400 Hz
P00.04	تعیین حد بالای فرکانس خروجی اینورتر	
P00.05	تعيين حداقل فركانس اينورتر	
P00.06	تعيين مرجع فركانسى	0: تنظيم از طريق Keypad
P00.07	A,B	1: ولوم روی کی پد
		2: آنالوگ ورودی AI
		6: سرعت حافظه ای
		PID control :7
		8: از طريق Modbus
P00.09	انتخاب منبع فركانسى	0: مرجع فرکانسی A
		1: مرجع فرکانسی B
		2: مرجع فركانسى A+B
		3: مرجع فركانسى A-B
		Max (A,B) :4
		Min(A,B) :5
P00.11	شيب راه اندازي	0.1 ~ 3600 S
P00.12	شيب توقف	0.1 ~ 3600 S
P00.13	انتخاب جهت چرخش	0: راستگرد
		1: چپگرد
		<ol> <li>چرخش فقط در جهت راستگرد</li> </ol>
P00.14	انتخاب فركانس كرير	
P00.18	برگشت تنظیمات کارخانه ای	<ol> <li>۲: برگشت به تنظیمات کارخانه ای</li> </ol>
		2: پاک کردن آلارم های ذخیره شده

نکته1: مرجع فرکانسی A,B یکسان تنظیم نمی شوند. نکته2:برای تنظیم حداکثر فرکانس هر دو پارامتر P0.04 & P0.03 را بر روی فرکانس مورد نظر تنظیم کنید.

## تنظیمات گروه1: تنظیمات راه اندازی و توقف

P01.00	روش راه اندازی	0: راه اندازی مستقیم از فرکانس P01.01
		1: راه اندازی بعد از تزریق ولتاژ DC
P01.01	فرکانس ر اه اندازی	فرکانس آغاز حرکت موتور
P01.08	نوع توقف	0: توقف با شيب توقف
		1: توقف بر اساس اينرسي بار
P01.18	Power on	0:عدم راه اندازی اینورتر بلافاصله بعد از Power on
		1:امکان راه اندازی اینورتر بلافاصله بعد از Power on

تنظیمات گروه 2: پارامترهای موتور

P02.01	توان موتور	
P02.02	فركانس موتور	پارامترهای پلاک موتور برای کنترل بهینه لازم است
P02.03	سرعت موتور	در این گروه از پارامترها وارد شود.
P02.04	ولتاژ موتور	
P02.05	جريان موتور	

. نکته 1: اعمال پار امتر برگشت به تنظیمات کارخانه (P00.18) تاثیری بر روی پار امتر های گروه2 ندارد.

تنظيمات گروه 4: تنظيمات V/F

P04.00	<ul> <li>0 : منحنی V/F پیش فرض</li> </ul>
	1: منحنی V/F تنظیمی
P04.01	فركانس تقويت كشتاور
P04.02	ولتاژ تقويت گشتاور
P04.03	F1
P04.04	V1
P04.05	F2
P04.06	V2
P04.07	F3
P04.08	V3



برای تنظیمات نقطه ای منحنی شرط زیر را در نظر بگیرید. F1<F2<F3 , F1<V2<V3

## تنظیمات گروه 5 : ترمینال های ورودی

0 : غير فعال	ترمينال S1	P05.01
1: FWD (راستگرد)	ترمينال S2	P05.02
2: REV (چپگرد)	ترمينال S3	P05.03
<b>3</b> : راه اندازی 3 سیمه	ترمينال S4	P05.04
4: سرعت JOG راستگرد	ترمينال S5	P05.05
5: سرعت JOG چپگرد		
6: توقف آزاد ( براساس اینرسی بار)		
7: ریست آلارم		
16: سرعت حافظه ای 1		
17: سىرعت حافظه اى 2		
18: سىرعت حافظه اى 3		
19: سىرعت حافظه اى 4		
0 : ترمینال ورودی N.O	انتخاب پلاريته براي	P05.10
1: ترمینال ورودی N.C	ورودی ها S1~S5	

P05.13: ترمينالهای سه سيمه

c): حالت دو سیمه

چپگرد و راستگرد شدن و همزمان فعال شدن اینورتر با ترمینالهای ورودی

## בالت دو سيمه

فعال شدن با فرمان به ورودی FWD و تعیین جهت چرخش

اينورتر با ورودي REV



ورودی FWD بعنوان شاسی استارت ورودی SIn شاسی استپ و ورودی REV برای انتخاب جهت حرکت موتور



COM

تنظیمات ورودی های آنالوگ:



تنظیمات گروه6 : ترمینالهای خروجی

P06.01	Y1	0 : غير فعال	
P06.02	HDO	1: RUN (فعال شدن اینورتر)	
P06.03	RO1 رله خروجي	2: FWD (فعال شدن در زمان راستگرد)	
	•	3: REV (فعال شدن در زمان چپگرد)	
		4: فعال شدن در زمان JOG	
		5: فعال شدن در زمان ALARM	
		FDT1 :6	
		FDT2 :7	
		FREQUANCY ARRIVAL :8	
		تنظیمات خروجی آنالوگ:	
P06.14	آ <b>نال</b> وگ AO	0: فرکانس کار	
		1: فركانس مرجع	
		5,4 : جريان	
		6:ولتاژ خروجي	
		MODBUS communication :15,14	

تنظيمات گروه 8 : تنظيمات اضافى

P08.06	فرکانس JOG	
P08.07	شیب راه اندازی JOG	
P08.08	شيب توقف JOG	
P08.36	FREQ ARRIVAL	
P08.37	فعال كردن واحد ترمز	0: غير فعال
	(DC brake)	1: فعال
		تنظيمات گروه 10 : تنظيمات سرعت حافظه اي



آلارم ها

کد خطا	نوع خطا	دلایل بروز و رفع خطا
OC1	اضافه جریان درزمان راه اندازی	- شیب ر اه انداز ی ر ا افز ایش دهید
		- اتصالات و موتور بررسی شود
OC2	اضافه جريان درزمان توقف	<ul> <li>شیب توقف را افزایش دهید</li> </ul>
		- اتصالات و موتور بررسی شود
OC3	اضافه جريان درحالت عادى	- اتصالات و موتور بررسی شود
OV1	اضافه ولتاژ درزمان راه اندازي	- ولتاژ ورودي بررسي شود
OV2	اضافه ولتاژ درزمان توقف	- شیب راه اندازی و توقف بررسی شود.
0\/3	اضافه جریان در زمان کار عادی	- مقاومت ترمز نصب کردد.
0.01		- در صورت اتصال مقاومت پار امتر P08.37 فعال شود
		- در صورت استارت موتور در حال چرخش پارامتر
		P01.00=2 شود.
Uu	افت ولتاژ DC BUS	- ولتاژ ورودي بررسي شود.
		- اضافه جریان در مونور بررسی شود.
OL1	اضافه بار موتور	- ولتاژ تغذیه ورودی بررسی شود.
		- پارامتر های موتور گروه 2 بررسی شود
OL2	اضافه بار اينورتر	- ولتاژ تغذیه ورودی بررسی شود
		۔ شیب ر اہ انداز <i>ی</i> ر ا افز ایش دھید
		- موتور و اینورتر مناسب نصب کنید
PIDE	خطای فیدبک PID	- مرجع فیدبک PID بررسی شود
		- سیگنال فیدبک PID بررسی شود

مقايسه پارامترهای اينورتر BO10 - teco & DELTA - M & INVT- GD10 اينورتر

توضيح پارامتر	INVT – GD10	S310 – teco	DELTA –M
فرمان روشن و	P00.01 :	00-03:	Pr00:
خاموش اينورتر	KEYPAD : 0	KEYPAD :0	KEYPAD:0
	1 : ترمينال خارجي	1: ترمينال خارجي	1:أنالوگ ولتاژAVI
	2: مدباس	2: مدباس	2:آنالوگ جريان ACI
			3:مدباس RS-485
مرجع فركانس	P00.06:	00-05:	Pr01:
	KEYPAD :0	KEYPAD :0	KEYPAD:0
	1: ولوم روى	1:ولوم روی keypad	1و2: ترمينال خارجي
	KEYPAD	2:انالوگ ورودي	3و4: مدباس
	2: أنالوگ ورودي	3: مدباس	
	8: مدباس		
شيب راه اندازى	P00.11	00-09	Pr10
شيب توقف	P00.12	00-10	Pr11
حداكثر فركانس	P00.03 & P00.04	00-07	Pr03 & Pr36
حد پایین فرکانس	P00.05	00-08	Pr37
امکان Power on	P01.18	04-09	Pr146
ریست کارخانه ای	P00.18	12-06	Pr76 = 9
فرکانس JOG	P08.06	00-12	Pr16
روش توقف موتور	P01.08	04-01	Pr02
ترمينالهای ورودی	P05.01 ~ P05.05	01-00 ~ 01-04	Pr36 ~ Pr42
رله خروجي	P06.03	01-09	Pr46

Q
0